

DECOLED612



Introduction :

Merci d'avoir acheté un produit Electroconcept.
Lisez attentivement ce guide avant d'utiliser le DECOLED612 .

Responsabilité :

En aucun cas la société Electroconcept ne peut être tenue responsable de tous dommages de quelques natures que ce soit, notamment la perte d'exploitation, de destruction de consommables (cassettes, disques, CD) ou toutes autres pertes financières résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser votre matériel. De plus Electroconcept ne peut être tenue responsable de dommages dus à une mauvaise utilisation de ce produit.

Garantie :

Les produits Electroconcept sont garantis 2 ans constructeurs (électronique), et d' 1 an pour les leds , la batterie est garantie 6 mois. Le matériel devra être retourné en franco de port (à la charge du client). Tout port dû sera refusé. Le matériel devra être dans son emballage d'origine. La restitution du matériel sera ensuite à notre charge.

Sont exclus des bénéfices de la garantie : les dégâts provoqués par la faute, la négligence, le manque d'entretien de l'utilisateur (appareils cassés, brûlés, chauffés, mouillés, ensablés, etc...), les appareils déjà installés dont la panne proviendrait d'une mauvaise installation ou utilisation de l'utilisateur , batterie vide.

Dans le cas du DECOLED612 ce produit a été testé avant son envoi. L'erreur de câblage lors de son installation exclu le bénéfice de la garantie.

La modification de vos produits est au risque et péril de l'installateur.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES :

Alimentation : AC 220-230V
Consommation : 108W Max
Dimensions : 25X21X11.5 cm
Sensibilité HF (2.4Ghz) : -90db
Puissance HF (2,4Ghz) : 20db (en mode maître esclave)
LEDs: 6 led 6in1 12W RGBWA+UV

Installation :

Le DECOLED612, est prévu pour une utilisation intérieur uniquement.
La proximité de source d'humidité est déconseillée (bassin , fontaine , machine à fumée etc..).

Afficheur :



Le paramétrage est réalisé avec les trois boutons « Enter », « - » et « + ».
« enter » permet de naviguer et valider les différents menus et choix.
« - » et « + » change la valeur.

Dans le premier menu « - » et « + » permet de choisir le mode et « enter » de le valider.

Mode DMX :

Les sous-menus sont :

DMX → Choix de l'adresse DMX

Mode → Nombre de canaux DMX utilisé par le DECOLED612

DMX In → Choix de l'entrée de contrôle DMX, soit en DMX HF, soit en DMX Filaire

Retour → Permet de retourner au choix du mode.

Description des modes DMX :

Mode « 6ch » :

| | | | | | |
|-------|------|------|-------|-------|------|
| CH 1 | CH 2 | CH 3 | CH 4 | CH 5 | CH 6 |
| Rouge | Vert | Bleu | Blanc | Ambre | UV |

Mode « 8ch » :

| | | | | | | | |
|--------|-------|-------|------|------|-------|-------|------|
| CH 1 | CH 2 | CH 3 | CH 4 | CH 5 | CH 6 | CH 7 | CH 8 |
| Dimmer | Strob | Rouge | Vert | Bleu | Blanc | Ambre | UV |

Mode « 10ch » :

| | | | | | | | | | |
|-------|------|------|-------|-------|------|--------|--------|--------|--------|
| CH 1 | CH 2 | CH 3 | CH 4 | CH 5 | CH 6 | CH 7 | CH 8 | CH 9 | CH 10 |
| Rouge | Vert | Bleu | Blanc | Ambre | UV | Aura R | Aura V | Aura B | Aura B |

Mode « 12ch » :

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-------|------|------|-------|-------|------|--------|--------|--------|--------|
| CH 1 | CH 2 | CH 3 | CH 4 | CH 5 | CH 6 | CH 7 | CH 8 | CH 9 | CH 10 | CH 11 | CH 12 |
| Dimmer | Strob | Rouge | Vert | Bleu | Blanc | Ambre | UV | Aura R | Aura V | Aura B | Aura B |

Mode « 60ch » :

Ce mode est composé de 6 pixels RGBWA+UV sur 6 canaux , puis de 6 pixels Aura sur 4 canaux.

Adresse DMX des pixels 6in1 :

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|---------|---------|------|---------|--------|--------|---------|---------|-------|
| CH 1 | CH 2 | CH 3 | CH 4 | CH 5 | CH 6 | CH 7 | CH 8 | CH 9 | CH 10 | CH 11 | CH 12 |
| Rouge 1 | Vert 1 | Bleu 1 | Blanc 1 | Ambre 1 | UV 1 | Rouge 2 | Vert 2 | Bleu 2 | Blanc 2 | Ambre 2 | UV 2 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|---------|---------|-------|---------|--------|--------|---------|---------|-------|
| CH 13 | CH 14 | CH 15 | CH 16 | CH 17 | CH 18 | CH 19 | CH 20 | CH 21 | CH 22 | CH 23 | CH 24 |
| Rouge 3 | Vert 3 | Bleu 3 | Blanc 3 | Ambre 3 | UV 3 | Rouge 4 | Vert 4 | Bleu 4 | Blanc 4 | Ambre 4 | UV 4 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|---------|---------|-------|---------|--------|--------|---------|---------|-------|
| CH 25 | CH 26 | CH 27 | CH 28 | CH 29 | CH 30 | CH 31 | CH 32 | CH 33 | CH 34 | CH 35 | CH 36 |
| Rouge 5 | Vert 5 | Bleu 5 | Blanc 5 | Ambre 5 | UV 5 | Rouge 6 | Vert 6 | Bleu 6 | Blanc 6 | Ambre 6 | UV 6 |

Adresse DMX des pixels Aura 4in1 :

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|
| CH 37 | CH 38 | CH 39 | CH 40 | CH 41 | CH 42 | CH 43 | CH 44 | CH 45 | CH 46 | CH 47 | CH 48 |
| Rouge 1 | Vert 1 | Bleu 1 | Blanc 1 | Rouge 2 | Vert 2 | Bleu 2 | Blanc 2 | Rouge 3 | Vert 3 | Bleu 3 | Blanc 3 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|
| CH 49 | CH 50 | CH 51 | CH 52 | CH 53 | CH 54 | CH 55 | CH 56 | CH 57 | CH 58 | CH 59 | CH 60 |
| Rouge 4 | Vert 4 | Bleu 4 | Blanc 4 | Rouge 5 | Vert 5 | Bleu 5 | Blanc 5 | Rouge 6 | Vert 6 | Bleu 6 | Blanc 6 |

Les Modes MACRO :

Mode « M9CH » : Mode multimacro

| | | | | | | | | |
|--------|-------|-------|------|------|-------|-------|------|-------|
| CH 1 | CH 2 | CH 3 | CH 4 | CH 5 | CH 6 | CH 7 | CH 8 | CH 9 |
| Dimmer | Strob | Rouge | Vert | Bleu | Blanc | Ambre | UV | MACRO |

Multi-Macro (changement de 4 en 4)

0→3 : aucune macro

4 → 47 : **11 Macro Aura** : Une macro Aura est activée et la couleur des pixels est libre.

48 → 71 : **6 Macro Pixel fixe**: Une macro Pixel fixe est activée avec couleur de fond Aura / pixel de fond prédéfinis et la couleur des pixels macro est libre.

72 → 139 : **17 Macro Pixel animée** : Une macro Pixel animée est activée avec couleur de fond Aura / pixel de fond prédéfinis fixe et la couleur des pixels macro animé est libre ou en palette.

140→223 : **21 Macro Pixel Animée Smooth**: Les macros sont en créés en fondu entre chaque changement.

224→255 : **8 Macro Aura Animée** : La couleur des pixels est libre , les auras animées ont une palette prédéfinie.

Mode « M10CH » : Mode MACRO **SANS Aura**

| | | | | | | | | | |
|--------|-------|-------|------|------|-------|-------|------|-------|---------|
| CH 1 | CH 2 | CH 3 | CH 4 | CH 5 | CH 6 | CH 7 | CH 8 | CH 9 | CH 10 |
| Dimmer | Strob | Rouge | Vert | Bleu | Blanc | Ambre | UV | MACRO | Vitesse |

Si Macro et Vitesse sont à 0 , ceux-ci ne sont pas actif.

Macro : 0→255 : 64 macro

Vitesse : 1→ 127 : vitesse des macros de très lente à très rapide **SANS** fondu dans les animations.

128→255 : vitesse des macros de très lente à très rapide **AVEC** fondu dans les animations.

Mode « M16CH » : Mode Macro pixel de fond **Sans Aura**

| | | | | | | | | | |
|--------|-------|-------|------|------|-------|-------|------|-------|---------|
| CH 1 | CH 2 | CH 3 | CH 4 | CH 5 | CH 6 | CH 7 | CH 8 | CH 9 | CH 10 |
| Dimmer | Strob | Rouge | Vert | Bleu | Blanc | Ambre | UV | MACRO | Vitesse |

| | | | | | |
|------------|-----------|-----------|------------|------------|---------|
| CH 11 | CH 12 | CH 13 | CH 14 | CH 15 | CH 16 |
| fond Rouge | Fond Vert | fond Bleu | fond Blanc | Fond Ambre | Fond UV |

Si Macro et Vitesse sont à 0 , ceux-ci ne sont pas actif.

Macro : 0→255 : 64 macro

Vitesse : 1→ 127 : vitesse des macros de très lente à très rapide **SANS** fondu dans les animations.

128→255 : vitesse des macros de très lente à très rapide **AVEC** fondu dans les animations.

Mode « M22ch » : Mode Macro pixel de fond **Avec Aura**

| | | | | | | | | | |
|--------|-------|-------|------|------|-------|-------|------|-------|---------|
| CH 1 | CH 2 | CH 3 | CH 4 | CH 5 | CH 6 | CH 7 | CH 8 | CH 9 | CH 10 |
| Dimmer | Strob | Rouge | Vert | Bleu | Blanc | Ambre | UV | MACRO | Vitesse |

| | | | | | |
|------------|-----------|-----------|------------|------------|---------|
| CH 11 | CH 12 | CH 13 | CH 14 | CH 15 | CH 16 |
| fond Rouge | Fond Vert | fond Bleu | fond Blanc | Fond Ambre | Fond UV |

Si Macro et Vitesse sont à 0 , ceux-ci ne sont pas actif.

Macro : 0→255 : 64 macro

Vitesse : 1→ 127 : vitesse des macros de très lente à très rapide **SANS** fondu dans les animations.

128→255 : vitesse des macros de très lente à très rapide **AVEC** fondu dans les animations.

| | | | | | |
|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|
| CH 17 | CH 18 | CH 19 | CH 20 | CH 21 | CH 22 |
| Aura Rouge | Aura Vert | Aura Bleu | Aura Blanc | Aura MACRO | Aura Vitesse |

Si Aura Macro et Aura Vitesse sont à 0 , ceux-ci ne sont pas actif.

Aura Macro : 0→255 : 64 macro

Aura Vitesse : 1→ 127 : vitesse macros de très lente à très rapide **SANS** fondu dans les animations.

128→255 : vitesse des macros de très lente à très rapide **AVEC** fondu dans les animations.

Mode COLOR :

Les sous menus sont :

R , G , B ,W ,A , UV , pour la couleur en % des pixels.

AuR, AuG, AuB, AuW pour la couleur en % de l'effet Aura.

Mode PROG :

Les sous menus sont :

Prog : choix du programme interne

Vitesse : vitesse du programme .

Fading : Fading entre chaque pas Yes/No

Mode SLAVE :

le sous menu :

Univers : choix de l'univers à écouter pour le mode esclave.

Menu SYSTEM :

Les sous menus permettent de régler le projecteur.

Univers : Choix de l'univers

MasterHF : Active ou non le mode maître pour le mode prog ou color

FreqMHF : Choix de la fréquence d'émission en mode Maître

Disp : Permet d'éteindre l'écran si aucune action n'est détectée.

Temp : Information sur la température du projecteur .

Inver : inversion de l'ordre des leds

Menu Bat :

Permet d'avoir les informations sur la batterie numérique Electroconcept

Utilisation du projecteur en MODE batterie (EN OPTION) :

L'interrupteur ON/OFF sur le décoled 612 est uniquement pour la batterie.

En dessous de 20 % restant dans la batterie . Le DECOLED508 va progressivement descendre l'intensité lumineuse pour économiser la batterie.

La batterie coupera automatiquement pour éviter une décharge profonde.

A ce moment la , il ne sera plus possible d'utiliser votre DECOLED612 .

Une recharge sera obligatoire.

ATTENTION IL EST IMPÉRATIF DE RECHARGER VOTRE BATTERIE APRÈS CHAQUE UTILISATION POUR ÉVITER LES DÉCHARGES PROFONDES DE LA BATTERIE (Risque de ne plus pouvoir les recharger ou perte importante de capacité)

Recharger les batteries de vos **DECOLED612 AU MOINS UNE FOIS PAR MOIS .**