

## DECOLED708



### **Introduction :**

Merci d'avoir acheté un produit Electroconcept.  
Lisez attentivement ce guide avant d'utiliser le DECOLED708 .

### **Responsabilité :**

En aucun cas la société Electroconcept ne peut être tenue responsable de tous dommages de quelques natures que ce soit, notamment la perte d'exploitation, de destruction de consommables (cassettes, disques, CD) ou toutes autres pertes financières résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser votre matériel. De plus Electroconcept ne peut être tenue responsable de dommages dus à une mauvaise utilisation de ce produit.

### **Garantie :**

Les produits Electroconcept sont garantis 2 ans constructeurs (électronique), et d'1 an pour les leds , la batterie est garantie 6 mois. Le matériel devra être retourné en franco de port (à la charge du client). Tout port dû sera refusé. Le matériel devra être dans son emballage d'origine. La restitution du matériel sera ensuite à notre charge.

Sont exclus des bénéfices de la garantie : les dégâts provoqués par la faute, la négligence, le manque d'entretien de l'utilisateur (appareils cassés, brûlés, chauffés, mouillés, ensablés, etc...), les appareils déjà installés dont la panne proviendrait d'une mauvaise installation ou utilisation de l'utilisateur , batterie vide.

**Dans le cas du DECOLED708 ce produit a été testé avant son envoi. L'erreur de câblage lors de son installation exclu le bénéfice de la garantie.**

**La modification de vos produits est au risque et péril de l'installateur.**

### **SPECIFICATIONS TECHNIQUES :**

Alimentation : AC 220-230V  
Consommation : 60W Max  
Dimensions : 25X21X11.5 cm  
Sensibilité HF (2.4Ghz) : -90db  
Puissance HF (2,4Ghz) : 20db (en mode maître esclave)  
LEDs: 7 led 4in1 8W RGBW  
Technologie Flicker free 15Khz APMW 12 Bits

### **Installation :**

Le DECOLED708, est prévu pour une utilisation intérieur uniquement.  
La proximité de source d'humidité est déconseillée (bassin , fontaine , machine à fumée etc..).

## **Afficheur :**



Le paramétrage est réalisé avec les trois boutons « Enter », « - » et « + ».  
« enter » permet de naviguer et valider les différents menus et choix.  
« - » et « + » change la valeur.

Dans le premier menu « - » et « + » permet de choisir le mode et « enter » de le valider.

## **Mode DMX :**

Les sous-menus sont :

- DMX** → Choix de l'adresse DMX
- Mode** → Nombre de canaux DMX utilisé par le DECOLED612
- DMX In** → Choix de l'entrée de contrôle DMX , soit en DMX HF , soit en DMX Filaire
- Retour** → Permet de retourner au choix du mode.

Description des modes DMX :

### *Mode « 4ch » : Mode sans compensation Gamma*

CH 1	CH 2	CH 3	CH 4
Rouge	Vert	Bleu	Blanc

### *Mode « 6ch » : Mode sans compensation Gamma*

CH 1	CH 2	CH 3	CH 4	CH 5	CH 6
Dimmer	Strob	Rouge	Vert	Bleu	Blanc

### *Mode « G4ch » : Mode avec compensation Gamma*

CH 1	CH 2	CH 3	CH 4
Rouge	Vert	Bleu	Blanc

### *Mode « G6ch » : Mode avec compensation Gamma*

CH 1	CH 2	CH 3	CH 4	CH 5	CH 6
Dimmer	Strob	Rouge	Vert	Bleu	Blanc

## **Mode COLOR :**

Les sous menus sont :

**Red , Gr , Blue ,Wh** , pour la couleur en % des leds

### **Mode PROG :**

Les sous menus sont :

**Prog** : choix du programme interne

**Vitesse** : vitesse du programme .

**Fading** : Fading entre chaque pas Yes/No

### **Mode SLAVE :**

le sous menu :

**Univers** : choix de l'univers à écouter pour le mode esclave.

### **Menu SYSTEM :**

Les sous menus permettent de régler le projecteur.

**Univers** : Choix de l'univers

**MasterHF** : Active ou non le mode maître pour le mode prog ou color

**FreqMHF** : Choix de la fréquence d'émission en mode Maître

**DispOf** : Permet d'éteindre l'écran si aucune action n'est détectée (5 secondes)

**Temp** : Information sur la température du projecteur au niveau des leds. (limite thermique de 45°)

### **Utilisation du projecteur en MODE batterie (EN OPTION) :**

#### **L'interrupteur ON/OFF sur le décoled 708 est uniquement pour la batterie.**

En dessous de 20 % restant dans la batterie . Le DECOLED708 va progressivement descendre l'intensité lumineuse pour économiser la batterie.

La batterie coupera automatiquement pour éviter une décharge profonde.

A ce moment la , il ne sera plus possible d'utiliser votre DECOLED708 .

Une recharge sera obligatoire.

**ATTENTION IL EST IMPÉRATIF DE RECHARGER VOTRE BATTERIE APRÈS CHAQUE UTILISATION POUR ÉVITER LES DÉCHARGES PROFONDES DE LA BATTERIE (Risque de ne plus pouvoir les recharger ou perte importante de capacité)**

Recharger les batteries de vos **DECOLED708 AU MOINS UNE FOIS PAR MOIS .**