Pour installer un pilote non signé numériquement il faut désactiver le contrôle obligatoire des signature automatique des pilotes, pour cela :

Fermez tous vos programmes et sauvegardez vos données, Aller dans la barre de lancement de droite puis « PARAMETRES » Cliquer sur « Modifier les paramètres du PC » Vous devriez arriver à un écran comme celui-ci :

	Corriger automatiquement les fautes d'orthographe
Paramètres du PC	Mettre en surbrillance les mots mai orthographies
Personnaliser	Langue
Utilisateurs	Ajouter ou modifier les méthodes d'entrée, les dispositions du clavier et les langues.
Notifications	- Linguisticale authorization
Rechercher	Stockage disponible
Partager	Vous disposez de 889 Go à votre disposition. Affichez la quantité d'espace utilisé par vos applications.
Faitager	Afficher la taille des applications
Général	
Confidentialité	Actualiser votre PC sans affecter vos fichiers
Périphériques	Si votre PC ne fonctionne pas bien, vous pouves l'actualiser sans perdre vos photos, votre musique, vos vidéos et d'autres fichiers personnels.
Options d'ergonomie	Commencer
Synchroniser vos paramètres	Tout supprimer et réinstaller Windows
Groupement résidentiel	Si vous voulez recycler votre PC ou le remettre en état, vous pouvez le réinitialiser en rétablissant ses paramètres d'usine.
Windows Update	Commencer
	Démarrage avancé
	Démantez à partir d'un périphérique ou d'un disque (tel qu'un lecteur USB ou un DVD, changez les paramètres de microprogramme de votre PC, changez les paramètres de démantage de Windows ou restaurez Windows à partir d'une image système. Votre PC, va être nedemaie.
	Redemarrer maintenant

Cliquer sur « Général » puis Redémarrez maintenant



Cliquer sur « Dépannage » pour utiliser les outils avancés de Windows(TM)



Cliquer sur « Options avancées »



Cliquer sur « Paramètres »



Appuyer sur la touche 7 ou F7 puis laisser démarre le PC Ensuite installez manuellement les pilotes Pour cela ouvrez le panneau de configuration puis système et sécurité puis système



Cliquer sur « Gestionnaire de périphérique » Branchez votre MiniIlda puis identifiez le dans le gestionnaire normalement NXP LPC13xx VCOM Double clic puis mettre le pilote a jour Recherchez un pilote sur mon ordinateur Allez dans le répertoire du cd MiniIlda puis suivant

A l'alerte de sécurité suivante choisissez Installer ce pilote quand même



Et voilà !!! Profitez de votre MiniIlda sur votre tout nouvel Ordinateur

